

UR BRANDSYNPUNKT**Elinstallationer. (Inga provisoriska)**

Armaturer och övriga installationer avsedda för fast montage skall vara fast monterade. Fasta ledningar skall vara installerade av behörig installatör. Skarvsladdar får ej ersätta fasta installationer och får således ej vara monterade med spikar och dylikt.

Bränsle. (Max 25 L.)

Fasta tankar i båten är naturligtvis godkända oavsett rymd och nuvarande mängd. Förutom en trycktank är en godkänd reservdunk med 25 l. acceptabelt. (Kan vara en trycktank) Skall, om ej i plåtskåp, förvaras nära entrédörren.

Färger/lösningsmedel.

Totalt ca 10 l för **båtunderhåll** som helst ska förvaras i plåtskåp. Om ej detta går att ordna skall förvaring vara nära entrédörren. Detsamma gäller lösa **gasolbehållare** tillhörande båtutrustningen, dock högst en ordinarie och en reserv av den storlek som normalt används i båten. Fast montera gasolutrustning får naturligtvis sitta kvar i båten. Övrig gasolutrustning får ej förvaras i hallen.

Båttillbehör.

Dynor och andra tillbehör som tillhör båten får naturligtvis förvaras i hallen, dock ej husvagns eller hemtillbehör.

Andra tillbehör

Av hävd är det tillåtet att förvara maximum 4 bildäck i hallen men ej några andra biltillbehör. Däremot är det tillåtet att under sommartid, när båten är i sjön, använda hallen som garage. Hallen får absolut inte användas som reparationsverkstad för bilar, motorcyklar, mopeder eller dylikt.

Brandsläckare.

Den som har en extra brandsläckare placerar den i närheten av dörren. För övrigt är det att rekommenderat att båtens släckare, under vintern, placeras på samma sätt. Detta för att vara lätt tillgänglig och att man ej ska bli "instängd" vid en brand därför att släckaren finns åt "fel" håll

Separat värmekälla.

Klubbens regler gäller. Alltså ej några elektriska element eller kupévärmare utan särskilt tillstånd. För övriga värmekällor gäller tillverkarens anvisningar om avstånd.

Lagrat virke/byggnadsmaterial.

Ett tiotal brädor/plankor som stöttningmaterial och liknande är acceptabelt. Dessutom bockar och pallningsvirke till båten. För komplettering och ombyggnad av båten är ett par, tre byggsivor liksom isolerings och distansmaterial acceptabelt. Dock skall detta vara avsett för båten och ej sommarstugor och villor eller liknande.

Kondensskydd i tak

Frigolit får inte användas som kondensskydd. Kondensskyddsfärg eller "hängrännor" är däremot lämpligt. Även tunn s.k. byggplåt är tillåten.